








BMZ Solution F1 und BMZ Solution F2

Kurzbedienungsanleitung

Taste	Funktion	Beschreibung:
	Summer aus	<ul style="list-style-type: none"> der interne Summer wird abgeschaltet. bei Alarm und aktivierter Verzögerung wird die Erkundungszeit gestartet. Lampentest, wenn der Summer aus ist
	externe Signalgeber aus	<ul style="list-style-type: none"> erfordert die Eingabe des Betreiberpasswortes schaltet alle externen Signalgeber ab erneutes Betätigen schaltet die Signalgeber wieder ein
	BMZ Rückstellen	<ul style="list-style-type: none"> erfordert die Eingabe des Betreiberpasswortes Rückstellen aller Alarm- und Störungsmeldungen
	Hauptmenü	<div data-bbox="630 996 1125 1209" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre>Hauptmenü 1. Ein-/Ausschalten 2. Alarmzähler 3. Betreiber Passw. 4. Diagnose zurück Errichter Enter</pre> </div> <p>Nach dem Betätigen von Enter (F4) muss das Betreiberpasswort (4-stellig) eingegeben und mit  bestätigt werden.</p>
Menü	Ein- / Ausschalten	<div data-bbox="630 1377 1157 1590" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre>Ein-/Ausschalten 1. Gruppen & Melder 5. Signalgeber 2. Ausgang 6. ÜE 3. Relais 7. Verzögerung 4. Steuerlinie 8. Brandfallsteuer. zurück Enter</pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> über diese Menüpunkte können einzelne Elemente dauerhaft aus- und wieder eingeschaltet werden. Menüpunkte werden mit Enter (F4) aktiviert. numerische Eingaben bei Gruppen-/Melder-/Ausgangs-/Relais-/Steuerlinien-nummern sind mit  zu bestätigen. über die Tasten Ein (F2) und Aus (F3) können die zuvor ausgewählten Elemente aus- und wieder eingeschaltet werden.
	Rückgängig	<ul style="list-style-type: none"> macht numerische Eingaben rückgängig setzt die Passwfreigabe zurück, wenn das Hauptmenü verlassen wurde